

# Montage handleiding stormband standaard enkel verend

Deze montagehandleiding neemt u stap voor stap mee in het montageproces van de stormbandbegrenzer. Neem de tijd voor het uitmeten en positioneren; dit bepaalt het eindresultaat.

## Benodigd gereedschap

- Schilderstape
- Duimstok of rolmaat
- Potlood of stift
- Accuboormachine
- Staal spiraalboren: 3 mm
- torx bit en schroevendraaier TX25

## Waarschuwing – zeer belangrijk

Gebruik geen accuboormachine om de plaatschroeven definitief aan te draaien.

- Het eerste deel mag met een machine worden gedaan alleen met slipkoppeling
- Zodra het eerste tussenschot van de deurkoker is bereikt:
  - Altijd met de hand verder aandraaien
- Vast = vast
- Te veel kracht leidt tot afbreken van de schroefkop

## Montage – stap voor stap

### 1. Montage band aan de oogplaten

- koppel de band aan de oogplaten doormiddel van driehoekschakels
  - En draai deze stevig vast

### 2. Positioneren en aftekenen

1. Positioneer het geheel op de deur en kozijn nadat u op het oog de openingshoek hebt bepaald
2. Plak schilders-tape op:
  - Het deurblad
  - Het kozijn (hierop tekent u de boorpunten af)
3. Zet de deur open op de gewenste eindstand
  - Houd rekening met de veer uitslag
4. Markeer:
  - De gaten van de oogplaten
5. Monteer:
  - Alle gaten voorboren
  - Zet alle schroeven vast
  - Gebruik de accuboor met TX25 bit en zij de machine op de slipkoppeling om afbreken schroef kop tegen te gaan

**!** De verende standaard stormbandbegrenzer is nu correct en stevig gemonteerd.

**Er dan dit**

Deze configuratie is niet fysiek getest en resultaten hangen af van manier van montage en waar in/aan de band is gemonteerd.  
Onderdelen zelf zijn wel los van elkaar getest op sterkte.

Versie 7-1-26.V1.2.